ブラックダイヤモンド エンバーパワーライト 取扱説明書

※製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

エンバーパワーライトは、外出先でヘッドランブ、携帯電話、GPS 等を充電するのに最適な超軽量パワーサブライです。内蔵充電池を充電するには、エンバーをいずれかのUSBポートに接続します。エンバーパワーライトは懐中電灯としても使用である。吊り下げて照明にすることもできます。ロックモードにより、使用する時のために内蔵充電池の電池授量を維持します。

重要

以下の取扱説明書を良く読み、正しくお使い下さい。本製品にいかなる改造を加えても、保証の対象外となります。また、誤った使い方により、ユーザーが得害を被るおそれがあります。

リチウムポリマー充雷池

電池寿命は以下の要素に左右されます。

- 電池寿命は以下の要素に左右されます ◆ 前回の使用から経過した時間
- ◆ 気温
- ◆ ライトの使用セッティング
- ◆ バッテリー容量

充電についての追加情報

- ◆ 初めて使用する前に満充電して下さい。
- ◆ 再充電する前に完全に放電させる必要はありません。
- ◆ 満充電されると自動的に充電が終了します。

バッテリーメーター

グリーン点灯:電池残量が 40% 以上。 オレンジ点灯:電池残量が 20-40%。 レッド点灯:電池残量が 20% 未満。

=-8

◆ チャージイン (エンバーを充電する)モード:

マイクロUSBボートが開き、パワーマークが現れるまでエンバーを回して下さい (イラスト 1)。付属のUSBケーブルでエンバーをUSB機器に接続して下さい。バッテリーメーターLED は充電状況を表します。グリーン LED のゆっくりした点滅は充電中を表します。グリーン LED の点滅が早くなると、充電完了が近いことを表します。グリーン LED が点灯すると、満充電で充電が完了したことを表します。接続したままだと、1 時間後にはグリーン LED は消灯します。

◆ ライトモード:

チャージインモードでパワーマークをタップすると点灯します (イラスト2)。パワーマークを長押しすると照度が調整されま す(イラスト3)。パッテリーメーターは瞬間的に電池残量を 表します(項目「パッテリーメーター」を参照)。充電中もラ イトモードを使用することができます。

◆ チャージアウト (エンバーから充電する)モード:

稲妻マークが現れるまでエンバーを回して下さい(イラスト4)。 USB ポートが開き、エンバーの電池残量を表すバッテリーメーターが点灯します(項目「バッテリーメーター」を参照)。

充電したい機器をエンバーの USB ボートに接続して下さい。 10 分間機器が接続されないとバッテリーメーターは消灯し、 チャージアウトモードは終了します。チャージアウトモードを 再起動させるには、いったんロックモードに回してから戻して 下さい。エラーが検出されるとバッテリーメーターがオレンジ に点滅し、接続された機器には充電されません。

◆ ロックモード:

マイクロ USB ボート /USB ボートの両方が閉じ、ロックマークが表れるまで回して下さい (イラスト5)。電池容量を維持するために充電池は機械的に回路から切り離されます。運搬時/保管時は必ずロックモードにして下さい。

手入れと安全

- ◆ 湿ったままで充電 / 放電を行わないで下さい。
- ◆ 改造したり、分解したり、ショートさせないで下さい。
- ◆ 液体に浸さないで下さい。
- ◆ 涼しく乾燥した場所に保管し、回復可能な容量を維持して 下さい

トラブルシューティング

エンバーが正常に作動しない場合は下記のことを点検して下さい。

- ◆ 充電池は充電されていますか?
- ◆ USB コードは正しく差されていますか?

◆ ハードリセット:

- ◆ チャージインモードを選んで下さい。
- ◆ USB コードをエンバーに接続し、USB 機器に接続して下さい。
- ◆ システムがリセットされ、使用可能になると、バッテ リーメーター LED が緑に点滅します。

上記の点検を行っても作動しない場合は、ご購入店または輸入 代理店にお問い合わせ下さい。

交換可能なパーツ

充電コードを交換可能です。

警告

- ◆ 12 歳以下の子供が使用する場合は、責任ある大人の監督が必要です。
- ◆ 注意: 本製品からは有害になりえる光が放射されています。 目を傷めるおそれがあるので、ライトを凝視しないで下さい。

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は本製品を使用したことによる直接的、間接的、偶発的、その他いかなる種類の 損害に対しても責任を負いません。あなたは自分の行動と活動、 それらに起因する結果に対して責任を負います。

限定的製品保証

弊社は第一購入者に限り、製品の原材料と製造上の不具合に対して購入日から1年間、無償の製品保証をいたします。ランタンとヘッドランブについては3年間の製品保証をいたします。製品に不具合が発生した場合、購入者は販売店へ場品を持ち込みください。販売店へのお持ち込みが困難な場合は輸入代理店へ連絡をしてお送りください。弊社の裁量により製品の

交換又は修理の対応を行います。それをもってこの製品保証の 責務を終了するものとし、製品に適用された保証期間の終了を もってすべての責務を終えるものとします。弊社は全ての保証 請求に対して第一購入者であることの証明を求める権利を有し ます

保証対象外事項

弊社は製品の通常使用による損耗や傷(スキーエッジの傷や摩耗、アウトソールの消耗など)、メーカーが認めない改造や修正、不適切な使い方、不適切なメンテナンス、事故、誤使用、ユーザーの過失による破損、ダメージ、あるいは製品の用途に合わない目的外使用等については保証の対象外といたします。この保証は、第一購入者に特定の権利を与え、また別の権利も

与える可能性がありますがそれは国により異なります。 弊社はこの保証で明確に述べられた事項を除き、製品の使用方 法、またはその結果生じる損害に対して、直接的であるか、間

法、またはその結果生じる損害に対して、直接的であるか、間接的であるか、付帯的であるか、他の種類のダメージであるか に関わらず責任を負いません。 での保証は他の保証(問言的であるか、会藝的であるか、除駄

この保証は他の保証(明言的であるか、含蓄的であるか、暗黙的であるか、含意的であるか、非限定的であるか、市場性あるいは特定の目的に適合する含蓄的であるかという保証)の代わりとなるものです(一部の国では除外事項、付帯的あるいは重大なダメージに対する限定、含蓄的保証期間の限定を認めていませんので、その場合は上述の除外事項は第一購入者に対して適用されません)。

ブラックダイヤモンド・エンバーは EMC(電磁両立性) 指令 (204/108/EC) および RoHS 指令 (2011/65/EU) の要求 に適合しています。

注配:本製品はFCC 規則バート 15 に定められたクラス B デジタル機器に関する規制要件の試験に合格し、同規則に準拠することが証明されています。これらの規制要件は、住宅に設置する際、有害な干渉から適切に保護するために定められています。本製品は無線周波数帯域のエネルギーを発生し利用するもので、これを放射する場合もあります。また、本取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、無線通信に有害な干渉をもたらす場合があります。ただし、特定の設置方法において干渉が発生しないという保証はありません。本製品がラジオ、テレビ、携帯電話、アバランチビーコンの受信に有害な干渉をもたらす場合(これは本製品の電源をオン / オフすることにより判断できます)次の方法で干渉の解決を試されることを推奨いたします。

- ◆ 本製品と他の機器との距離を離して下さい。
- ◆ 本製品の電源を切るか、設定を変更して下さい。

ブラックダイヤモンド日本総代理店 株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県館ヶ島市脚折1386-6 TEL: 049-271-7113(ユーザーサポート) e-mail: info@lostarrow.co.jp www.lostarrow.co.jp



Illustration 1




Illustration 2




Illustration 3








Illustration 5




Illustration 4